





**Montáž přístřešku:**

- 1) Odřízneme boční přesah střechy domku zároveň s vnější plochou boční stěny.
- 2) Zakrátíme sloupky (č. 1) na potřebnou délku takto: sloupek postavíme na vyznačené místo, vyvážíme pomocí vodováhy a pomocí delší rovné latě, kterou položíme na střechu, si označíme výšku sloupku. Zjištěnou výšku potom odměříme od horní osazené části sloupku. Musíme ještě odečíst sílu střechy (16 mm), případně kotvicí patku a sloupek zakrátíme.
- 3) Pomocí šroubů spojíme sloupky s nosíkem (č. 2).
- 4) Na bok chaty přilepíme a přišroubujeme montážní hranoly (č. 3), do kterých potom budeme přibíjet střešní palubky (č. 4).
- 5) Přibijeme střešní palubky (č. 4). Poslední palubku si před přibitím seřízneme na potřebnou šířku.
- 6) Ze spodní strany střešních palubek (cca uprostřed přístřešku) přiložíme výtuzné prkno střechy (č. 5) a přišroubujeme tak, že použijeme vruty do každé druhé palubky. Vruty šroubujeme se shora přes střešní palubky do výtuzného prkna.
- 7) Ze spodní strany střešních palubek (u okapu) přiložíme a zarovnáme s koncem střešních palubek výtuzné prkno okapu (č. 6) a přišroubujeme. Vruty šroubujeme se shora přes střešní palubky do výtuzného prkna.
- 6) Přibijeme římsové podélné prkno (č. 7).
- 7) Připisujeme a přišroubujeme římsová štítová prkna (č. 8).
- 8) Přibijeme střešní lepenku (č.10) a odřízneme přečnávající okraje.
- 9) Přibijeme střešní latě (č. 9).

Prvek	Název	Rozměr (mm)			ks	
1.	Sloupek	70	70	1900	2,3,4	
2.	Nosník	52	120		1	
3.	Montážní hranol	28 (33)	100		1	
	Montážní hranol	28 (33)	100		1	
	Montážní hranol	28 (33)	100		1	
4.	Střešní palubky	16	1680		1	
5.	Výtuzné prkno střechy	28 (33)	100		1	
6.	Výtuzné prkno okapu	28 (33)	50		1	
7.	Římsové prkno podélné	19	90		1	
8.	Římsové prkno štítové	19	110	1800	2	
9.	Střešní lať	52	52	1800	2	
10.	Lepenka			á 3650		